



CMP-DIGFRAME11
CMP-DIGFRAME30
CMP-DIGFRAME40



INSTRUCTIONS
EN FRANÇAIS

F

1. Contenu de l'emballage

- Cadre photo numérique
- Télécommande
- Adaptateur de réseau
- Câble USB
- Manuel d'utilisation
- Câble Audio (pour CMP-DIGFRAME30 et -40)
- Câble Vidéo (pour CMP-DIGFRAME11)

2. Boutons et raccordement

Pour CMP-DIGFRAME11

Vous trouverez à l'arrière du cadre numérique des boutons suivants :

- Enter S'utilise pour entrer les options du menu ou pour confirmer l'opération
- Menu S'utilise pour afficher le menu
- Stop/Esc Pour suspendre par exemple un diaporama (slideshow) ou pour quitter les options du menu
- Arrows/flèches (4) Ces flèches permettent de naviguer dans le menu ou les photographies.

À côté du raccordement du support, vous trouverez le bouton de mise en marche et d'arrêt On/Off. Sur le côté du panneau, vous trouverez la connexion – sortie pour TV-out, écouteurs (Earphone out), câble USB (USB cable) et adaptateur de réseau. Le lecteur de cartes se trouve de l'autre côté, il est capable de lire les types de cartes mémoires suivants :

- SD/MMC/MS/xD
- CompactFlash.

Pour CMP-DIGFRAME30 a -40

Sur le côté de ces deux modèles vous trouverez les boutons suivants :

- Up & Down Pour se déplacer dans le menu ou les photographies
- Enter Pour entrer des options du menu ou pour confirmer l'opération
- Exit Pour suspendre par exemple un diaporama (slideshow) ou pour quitter les options du menu

Vous trouverez au-dessous de ces bouton l'interrupteur on/off et la connexion de l'adaptateur de réseau. De l'autre côté du panneau, vous trouverez le connecteur USB (pour la connexion au PC), connecteur de liaison hôte (Host) (pour la connexion de la clé USB par exemple), fentes pour cartes SD/MMC/MS/xD et CompactFlash.

Pour CMP-DIGFRAME11: voir instructions 3 - 8.

Pour CMP-DIGFRAME30/40: voir instructions 9 - 16.

3. Commençons

Branchez l'adaptateur de réseau et insérez la carte mémoire dans le cadre photo numérique. Pour mettre le cadre photo numérique en marche, utilisez l'interrupteur. Si des photos se trouvent sur la carte mémoire, le cadre trouvera automatiquement la carte correspondante. Si le diaporama ne démarre pas automatiquement, sélectionnez la carte correspondante (si plusieurs cartes ont été insérées en même temps par exemple) et pressez le bouton Départ sur la télécommande pour lancer le diaporama.

Si vous souhaitez modifier un réglage, entrez dans le menu en pressant le bouton menu sur la télécommande ou sur le lecteur.

- Sélectionnez l'icône correspondante à l'aide des boutons ▲ / ▼ et confirmez la sélection en pressant le bouton "ENTER"

- Sélectionnez l'article correspondant dans le sous-menu à l'aide des boutons ▲ / ▼ et confirmez la sélection en pressant le bouton "ENTER".
- Pour quitter le réglage ou retourner au menu, pressez le bouton „STOP/ESC“.

Le cadre photo détecte automatiquement les cartes mémoire pendant l'insertion et s'affiche automatiquement dans le menu de la carte. Si vous insérez plusieurs cartes, vous pouvez commuter entre ces cartes par l'intermédiaire des boutons ◀ / ▶. Sélectionnez uniquement l'icône de la carte mémoire privilégiée et confirmez la sélection en pressant le bouton „ENTER“. Pour quitter le réglage, pressez le bouton „STOP/ESC“.

4. Menu réglage (Setup menu)

Sélectionnez l'icône du menu réglage à l'aide des boutons ▲ / ▼ et confirmez en pressant le bouton "ENTER". Le menu de réglage apparaît ; vous pouvez régler les paramètres suivants :

- Time Settings / Réglage de l'heure : Sélectionnez et réglez "Alarm" ou "Time" à l'aide des boutons ◀ / ▶ et pressez "ENTER" pour confirmer la sélection. Certains modèles ne disposent pas de cette fonction.
- Language / Langue : Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des boutons ◀ / ▶ et pressez "ENTER" pour confirmer la sélection.
- Slide Interval / Intervalle d'affichage : Sélectionnez l'intervalle d'affichage des images en mode diaporama à l'aide des boutons ◀ / ▶ et pressez "ENTER" pour confirmer la sélection.
- File Info / Informations relatives au fichier : Sélectionnez "OFF/ON" à l'aide des boutons ◀ / ▶ pour des informations cachées ou affichées sur le fichier lors de la lecture.
- Folder Mode / Mode Dossier : Sélectionnez "OFF/ON" à l'aide des boutons ◀ / ▶ pour la lecture sans ou avec un sous-répertoire.
- Aspect Ratio / Rapport hauteur/largeur : Sélectionnez le rapport hauteur/largeur sur l'écran 4:3 ou 16:9 à l'aide des boutons ◀ / ▶.

5. Écran de navigation (Navigation Screen)

Pour obtenir l'écran de navigation, pressez deux fois le bouton "STOP / ESC" en mode diaporama (slideshow mode)

- Vous pouvez visionner les images ou les fichiers à l'aide des boutons ◀ / ▶ et ▲ / ▼
- Pressez "ENTER" pour confirmer la sélection
- Pour revenir au menu principal, pressez le bouton "STOP / ESC"

6. Raccordement au PC

- Raccordez le cordon d'alimentation et commutuez l'interrupteur Power Switch en position ON
- Raccordez le câble USB au cadre photo et au PC
- Le cadre photo sera détecté automatiquement sans le pilote (hormis Windows 98)
- Il se comportera comme un lecteur de cartes, vous pouvez accéder à la carte mémoire par l'intermédiaire de Windows Explorer.

7. Raccordement à la TV

- Raccordez le cordon d'alimentation et commutuez l'interrupteur Power Switch en position ON
- Raccordez le cadre à la TV à l'aide du câble AV
- Réglez votre TV sur la bonne source AV pour l'affichage des images depuis le cadre photo.

8. Télécommande

La télécommande possède des boutons suivants :

- Power Mise en marche ou arrêt du cadre
- Up/down Navigation dans le menu/photos
- Setup Entrée dans le menu réglage
- Left/Right Navigation dans le menu/photos
- Enter Entrée dans le menu ou confirmation de l'opération
- Play/pause Lecture ou pause des photos
- Slideshow Lancement du diaporama
- Stop Arrêt de l'opération en cours
- Page up/down Déplacement vers le haut ou vers le bas dans le menu/photos
- Exit Pour quitter le mode en cours ou les photos
- Volume +/- Modification du niveau du volume

9. Commençons

Branchez l'adaptateur de réseau et insérez la carte mémoire dans le cadre photo numérique. Pour mettre le cadre photo numérique en marche, utilisez l'interrupteur. Si des photos se trouvent sur la carte mémoire, le cadre trouvera automatiquement la carte correspondante. Si le diaporama ne démarre pas automatiquement, sélectionnez la carte correspondante (si plusieurs cartes ont été insérées en même temps par exemple) et pressez le bouton Départ sur la télécommande pour lancer le diaporama.

10. Menu réglage (setup menu)

- Entrez dans le sous-menu, 4 icônes du type de fichier apparaissent sur l'écran.
- Choisissez l'un des types : Pour le déplacement, utilisez les boutons "left" (◀ / VOL-) et "right" (▶ / VOL+).
- Confirmez et entrez le mode choisi : Pressez le bouton "Play"
- Pressez le bouton "Exit" et retournez au sous-menu (mode de sélection des types de fichiers).
- Pressez à nouveau le bouton "Exit" et retournez au mode principal (mode de sélection de la carte).
- Pressez le bouton "Setup" sur la télécommande et entrez dans le mode de réglage.

Réglage de la fonction d'affichage des photos, voir "Photo mode/Mode photo"

Réglage de la fonction d'affichage de la musique, voir "Music mode/Mode musique"

Réglage de la fonction d'affichage de la vidéo, voir "Movie mode/Mode de lecture de la vidéo"

Réglage de système : voir réglage – mode USB / langue de système.

11. Mode photo (Photo mode)

- Sélectionnez les photos : Sélectionnez la photo à l'aide des boutons (◀/VOL-), (▶/VOL+), (▲) et (▼) pour le déplacement à gauche/à droite/en haut/en bas.
- Sélectionnez page précédente / page suivante : Pressez les boutons (▲) (▼).
- Affichage en plein écran : Pressez le bouton "Play".
- Fonction Zoom In/out : Pressez le bouton "Play".
- Changement de photos : Pressez le bouton "▼".
- Pressez le bouton "Exit" pour revenir au sous-menu (mode de sélection du type de fichier)
- Lors de l'accès au mode photo, pressez le bouton "Setup". Vous entrez en mode de sous-réglage. Ce menu s'utilise pour la gestion des fichiers, comme par exemple, Copy/Copy all/Delete/ Delete all/ Print/ Exit.
- Réglage de l'album photo : Lors de l'accès au sous-menu, pressez le bouton "Setup". Vous entrez en mode de réglage. Sélectionnez "PHOTO" pour entrer dans le sous-menu pour le réglage photo.

Information	Affichage /Ne pas afficher les informations relatives au fichier photo
Interval	Lors du visionnage des photos, réglez l'intervalle d'affichage
Transition	Réglage des effets photos, 10 sortes d'effets spéciaux sont disponibles
Slide Music	Sélection de la musique de fond lors du diaporama ou arrêt de la musique de fond

12. Mode musique (Music mode)

- Sélectionnez les fichiers de musique : Sélectionnez les fichiers de musique à l'aide des boutons de déplacement vers le haut/vers le bas (▲) / (▼)
 - Confirmez et affichez la musique : Pressez le bouton "Play"
 - Pressez le bouton "Exit" pour retourner au sous-menu (mode de sélection du type de fichier)
 - Augmentation du volume : Pressez le bouton (▶ / VOL+)
 - Baisse du volume : Pressez le bouton (◀ / VOL-)
 - Pause de la lecture de la musique : Pressez à nouveau le bouton "Play"
 - Pressez le bouton "Exit" pour interrompre la lecture de la musique et retourner au sous-menu (mode de sélection du type de fichier)
 - Sélectionnez une autre piste : Pressez le bouton (▼)
-
- Pour entrer en mode musique, pressez le bouton "Setup" et entrez ensuite dans le menu de sous-réglage. Ce menu est destiné à la gestion des fichiers tels que Copy/Copy all/Delete/ Delete all/ Exit.
 - Réglage de la musique : Pour entrer dans le sous-menu, pressez le bouton "setup". En sélectionnant "MUSIC" vous entrez dans le sous-menu de réglage de la musique.

Repeat One	Répétition d'une piste concrète
Repeat All	Répétition de toutes les pistes
Repeat Off	Arrêt de la fonction de répétition

13. Mode de lecture de la vidéo (Movie mode)

- Sélectionnez le fichier vidéo : Sélectionnez le fichier vidéo à l'aide des boutons (▲) / (▼) pour le déplacement vers le haut/vers le bas
- Confirmez et entrez le mode d'affichage en plein écran : Pressez le bouton "Play"
- Pressez le bouton "Exit" et retournez au sous-menu (mode de sélection du type de fichier)
- Augmentation du volume : Pressez le bouton (▶ / VOL+)
- Baisse du volume : Pressez le bouton (◀ / VOL-)
- Déplacement rapide en avant (Fast forward) : Pressez et maintenez pressé le bouton (▶ / VOL+)
- Déplacement rapide en arrière (Fast rewind) : Pressez et maintenez pressé le bouton (◀ / VOL-)
- Lecture „Pause video“ : Pressez une nouvelle fois le bouton "Play"
- Pour interrompre la lecture de la vidéo, pressez le bouton "Exit" et retournez au sous-menu (mode de sélection du type de fichier)
- Sélection suivante du fichier vidéo : Pressez le bouton (▼)
- Pour entrer en mode vidéo (movie mode) pressez le bouton "Setup". Ce menu est destiné à la gestion des fichiers tels que Copy/Copy all/Delete/ Delete all/ Exit
- Réglage de la vidéo (Movie setting) : Pour entrer dans le sous-menu, pressez le bouton "Setup". En sélectionnant "MOVIE" vous entrez dans le sous-menu de réglage de la vidéo

Repeat One	Répétition de la vidéo sélectionnée
Repeat All	Répétition de toutes les vidéos
Repeat Off	Arrêt de la fonction de répétition

14. Mode de fichier (File mode)

- Sélectionnez le fichier : à l'aide des boutons (▲) / (▼) pour le déplacement vers le haut/vers le bas.
- Confirmez et entrez le mode d'affichage en plein écran : Pressez le bouton "Play".
- Pour entrer dans le mode de fichier, pressez le bouton "Setup". Ce menu est destiné à la gestion des fichiers tels que Copy/Copy all/Delete/ Delete all/ Exit.

15. Réglage du système

Pour entrer dans le sous-menu, pressez le bouton "Setup".

USB Slave Modification entre la connexion Mass Storage et PhotoBridge

Language Modification de la langue

16. Télécommande

La télécommande possède des boutons suivants :

- Power Mise en marche ou arrêt du cadre
- Up/down Navigation dans le menu/photos
- Setup Entrée dans le menu réglage
- Left/Right Navigation dans le menu/photos
- Enter Entrée dans le menu ou confirmation de l'opération
- Play/pause Lecture ou pause des photos
- Slideshow Lancement du diaporama
- Stop Arrêt de l'opération en cours
- Page up/down Déplacement vers le haut ou vers le bas dans le menu/photos
- Exit Pour quitter le mode en cours ou les photos
- Volume +/- Modification du niveau du volume

MESURES DE SÉCURITÉ:

Pour réduire le risque de décharge électrique, ce produit devrait être ouvert en cas de nécessité UNIQUEMENT par un technicien autorisé. Si vous constatez un problème, débranchez le dispositif de la source de tension et de tout autre équipement.

Garantie:

Le fabricant ne répond pas des dommages consécutifs à la modification de l'appareil ou à l'utilisation incorrecte de l'appareil, dans ce cas, la garantie perd la validité.

Informations générales:

La conception et les spécifications sont sujettes aux modifications sans avertissement préalable.